



modulo di  
connessione  
**hp**

Note di release

Questo file è un supplemento alla terza edizione della *Guida d'uso* e si riferisce alla versione 2.1 del firmware. Contiene informazioni aggiornate sui seguenti argomenti:

Correzione dei file PPT di PowerPoint non visualizzati correttamente da una scheda di memoria ....	1
Riduzione della dimensione dei grafici in un file PowerPoint.....	2
Selezione delle funzioni PowerPoint per una presentazione su una scheda di memoria .....	2
Creazione di presentazioni PowerPoint per un organizer palmare o una scheda di memoria .....	2
Creazione di presentazioni portatili da documenti in formato verticale .....	2
Scelta di una scheda di memoria per le presentazioni.....	2
Visualizzazione di immagini da una scheda di memoria .....	3
Individuazione delle porte sul modulo di connessione .....	3
Sicurezza del proiettore .....	3
Uso di una rete wireless .....	3
Connessione con un firewall personale .....	4
Connessione diretta in rete .....	4
Impostazione per il supporto contemporaneo delle connessioni con e senza cavi .....	4
Esecuzione di presentazioni da un Pocket PC Organizer.....	4
Supporto per Apple Macintosh .....	5
Installazione del software HP Wireless Presenter-to-Go .....	5
Aggiornamento del software HP Wireless Presenter-to-Go .....	5
Aggiornamento del firmware del proiettore.....	5
Funzioni supportate per le presentazioni PowerPoint visualizzate da una scheda di memoria .....	5

Per le note di release più recenti, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## **Correzione dei file PPT di PowerPoint non visualizzati correttamente da una scheda di memoria**

Se alcuni elementi di una diapositiva PPT di PowerPoint mancano o sono visualizzati in modo errato, provare ad applicare le seguenti soluzioni:

- Se la diapositiva contiene immagini molto grandi o utilizza molti caratteri diversi, potrebbe essere necessaria più memoria di quella disponibile sul proiettore. Provare ad utilizzare meno

caratteri oppure caratteri che richiedono meno memoria (per verificare la dimensione dei caratteri, vedere nella cartella dei caratteri sulla scheda di memoria). In alternativa, provare a ridurre la dimensione dei grafici (vedere il prossimo argomento).

- Alcune funzioni PowerPoint non sono supportate dalla visualizzazione di un file PPT da una scheda di memoria. Provare a modificare la diapositiva utilizzando le funzioni supportate (vedere il secondo argomento che segue).

### **Riduzione della dimensione dei grafici in un file PowerPoint**

Un'immagine molto grande potrebbe non essere visualizzata in una presentazione eseguita su una scheda di memoria, ciò a causa della limitata disponibilità di memoria sul proiettore. Si può utilizzare un editor per creare un'immagine più piccola. In alternativa, si può fare quanto segue in PowerPoint per ridurre la dimensione dell'immagine.

1. Con il pulsante destro del mouse, fare clic sul grafico, quindi selezionare **Copia**.
2. Fare clic su **Modifica** > **Incolla speciale** e selezionare l'opzione per incollare in formato PNG.
3. Cancellare la vecchia immagine.

Una soluzione alternativa è quella di creare un file PDB di una presentazione portatile.<sup>TM</sup>

### **Selezione delle funzioni PowerPoint per una presentazione su una scheda di memoria**

Quando si visualizza una presentazione da una scheda di memoria senza collegamento al PC, il proiettore ha a disposizione solo le informazioni memorizzate sulla scheda di memoria, in quanto non ha accesso all'applicazione Microsoft PowerPoint. Sebbene il proiettore disponga delle più comuni funzioni di PowerPoint 2002, non tutte sono supportate durante la visualizzazione di una presentazione da una scheda di memoria. Per evitare problemi inattesi, selezionare le funzioni supportate per un file PPT di PowerPoint oppure per un file PDB di una presentazione portatile. Vedere la tabella delle funzioni PowerPoint supportate alla fine di questo documento.

### **Creazione di presentazioni PowerPoint per un organizer palmare o una scheda di memoria**

Si può utilizzare HP Wireless Presenter-to-Go per creare presentazioni portatili da PowerPoint. In certe situazioni, una presentazione portatile potrebbe non riuscire a visualizzare alcuni elementi di PowerPoint, come ad esempio caratteri particolari, testo verticale o frecce. Se ciò si verifica, provare ad impostare un livello minore di animazione nella finestra di creazione di Wireless Presenter-to-Go.

### **Creazione di presentazioni portatili da documenti in formato verticale**

Se si desidera creare una presentazione portatile (file PDB) stampandola da un'applicazione, occorre prima verificare il formato pagina. Se l'orientamento della pagina è verticale, fare quanto segue per evitare che venga troncata la parte bassa di ogni pagina della presentazione:

- Prima di stampare, modificare l'orientamento del documento in Orizzontale oppure
- Nella finestra di stampa, modificare le proprietà della stampante in modo da utilizzare il formato verticale.

### **Scelta di una scheda di memoria per le presentazioni**

Il proiettore supporta vari tipi di schede di memoria standard che possono essere collegati allo slot CompactFlash o ad una porta USB. Queste schede sono prodotte sia da HP che da diversi altri produttori. Tuttavia, può accadere che alcune schede di memoria o adattatori non funzionino correttamente con il proiettore, come ad esempio alcuni dispositivi USB 2.0. Se una scheda di memoria

o adattatore non funziona con il proiettore, provare con una scheda di marca o tipo diverso. Ad esempio, l'unità digitale HP USB con scheda di memoria SD (DG921B) è sicuramente supportata dal proiettore.

### **Visualizzazione di immagini da una scheda di memoria**

Se si sta visualizzando una presentazione da una scheda di memoria, a causa di certi problemi alcune immagini potrebbero essere visualizzate come "X", il che indica un'immagine mancante:

- L'immagine supera i 3,5 MB o richiede più memoria di quella disponibile sul proiettore. Verificare le dimensioni delle immagini e modificare oppure convertire in JPG le immagini più grandi di 3,5 MB in modo da ridurle.
- Il file immagine non è un file JPG, BMP o PNG valido.
- Il nome del file immagine contiene uno o più dei seguenti caratteri: \ / : \* ? " < > , | [ ] ; =

### **Individuazione delle porte sul modulo di connessione**

Le porte USB su alcuni moduli di connessione potrebbero essere coperti da un'etichetta. Per utilizzare queste porte, rimuovere l'etichetta. Si noti che l'uso della porta audio non è supportato.

### **Sicurezza del proiettore**

Il proiettore include varie opzioni di sicurezza per impedire gli accessi non autorizzati. Si possono attivare tutte queste opzioni di sicurezza utilizzando il web server incorporato nel proiettore. Le prime due opzioni sono obbligatorie per garantire la sicurezza del proiettore.

- Parola chiave amministratore. In **Accesso rem.** > **Account ammin.** si può impostare una password per impedire l'accesso non autorizzato alla maggior parte delle impostazioni contenute nel web server incorporato. Questa stessa password protegge anche tutte le altre impostazioni di sicurezza sotto riportate.
- Nomi di comunità SNMP. In **Accesso rem.** > **SNMP** si possono specificare nomi di comunità sicuri per l'accesso in sola lettura o l'accesso in lettura-scrittura al server SNMP incorporato.
- Password di Wireless Presenter. In **Accesso rem.** > **Wireless Presenter** si può impostare una password che impedisce le presentazioni in rete non autorizzate tramite connessioni con cavi e senza cavi.
- Codifica WEP e autenticazione in modalità condivisa. In **Accesso rem.** > **Impostazioni senza cavi** si può impostare la chiave di codifica e l'indice delle chiavi e poi utilizzarli per autenticare le connessioni senza cavi e codificare i dati inviati tramite queste connessioni.
- Controllo degli accessi. In **Accesso rem.** > **Controllo accesso** si può definire un intervallo di indirizzi IP per l'accesso autorizzato al proiettore.

### **Uso di una rete wireless**

Se si utilizza una rete wireless per collegarsi ad altri computer o ad Internet, non si ha accesso a tali collegamenti quando HP Wireless Presenter-to-Go è in esecuzione. Questo software, se in esecuzione, disabilita i servizi della rete wireless e li riabilita quando viene chiuso. Se si desidera utilizzare la rete wireless o visualizzare l'elenco delle reti disponibili, è necessario prima chiudere HP Wireless Presenter-to-Go.

## Connessione con un firewall personale

Se sul proprio computer è installato un firewall personale, si può comunque effettuare un collegamento in rete con il proiettore.

- Se si disabilita il software del firewall, nel momento in cui si avvia HP Wireless Presenter-to-Go vengono elencati i proiettori disponibili.
- Se non si disabilita il software del firewall, i proiettori disponibili non vengono elencati, ma si può fare clic su **Altro proiettore**, immettere le impostazioni di rete del proiettore e creare una connessione.

## Connessione diretta in rete

Se si desidera effettuare una connessione diretta in rete tra un computer ed il proiettore, potrebbe essere necessario utilizzare un cavo di rete “cross-over”, non un normale cavo di rete. Una connessione diretta potrebbe essere necessaria, ad esempio, per aggiornare il firmware senza avere l’accesso ad una rete standard. Con questa connessione, è necessario configurare le impostazioni di rete sia sul computer che sul proiettore.

- Sul computer, aprire le proprietà della connessione di rete e modificare le impostazioni TCP/IP. Disabilitare l’indirizzamento automatico (DHCP) e selezionare o digitare l’indirizzo IP del computer. Ad esempio, si potrebbe specificare l’indirizzo IP 10.2.3.4.
- Sul proiettore, aprire il menu sullo schermo e selezionare **Configura > Rete**. Disabilitare l’opzione DHCP, poi specificare nel quarto campo (se la maschera di sottorete è 255.255.255.0) un indirizzo IP diverso da quello del computer. Ad esempio, si potrebbe specificare l’indirizzo IP 10.2.3.5.

## Impostazione per il supporto contemporaneo delle connessioni con e senza cavi

Se si desidera impostare il proiettore affinché supporti sia le connessioni con cavi che quelle senza cavi, è consigliabile che gli indirizzi IP delle due connessioni si trovino su sottoreti diverse. In questo modo, il punto di accesso e il proiettore non saranno collegati alla stessa sezione della rete. Verificare questa condizione con l’amministratore di rete.

Se non si dispone dell’accesso a due sottoreti, potrebbe essere impossibile accedere ad entrambe le connessioni da Wireless Presenter-to-Go. Tuttavia, dovrebbe essere possibile collegare il proiettore ed eseguire una presentazione.

## Esecuzione di presentazioni da un Pocket PC Organizer

Dopo aver installato il software HP Wireless Presenter-to-Go su un organizer palmare Pocket PC, si ha la possibilità di visualizzare il display dell’organizer sullo schermo del proiettore.

- Per visualizzare il display dell’organizer, avviare il programma Wireless Mirror, selezionare il proiettore a cui collegarsi, quindi toccare Collega. Per eliminare lo schermo Wireless Mirror, toccare Nascondi.
- Per modificare l’immagine proiettata, avviare il programma Wireless Mirror e selezionare l’impostazione desiderata tra quelle disponibili. Ad esempio, si può ingrandire o ruotare l’immagine proiettata.
- Per chiudere una presentazione, avviare il programma Wireless Mirror, toccare l’icona della connessione wireless, quindi toccare Scollega.

## Supporto per Apple Macintosh

Si può anche utilizzare un computer Apple Macintosh per gestire il proiettore tramite il web server incorporato. Il proiettore supporta il browser web Safari fornito con Mac OS X versione 10.2 e successive, oltre agli altri browser elencati nella guida d'uso.

Se si utilizza Internet Explorer per aggiornare il firmware del proiettore, occorre ridenominare il file DLD scaricato dal web per consentire ad Internet Explorer di elaborarlo correttamente. Dopo aver scaricato questo file, aggiungere “.binary” alla fine del nome del file DLD, quindi procedere all'aggiornamento del proiettore.

## Installazione del software HP Wireless Presenter-to-Go

Dopo aver installato HP Wireless Presenter-to-Go su un computer, se si ha un messaggio di errore nel momento in cui si apre una presentazione, provare a riavviare il computer. Su alcuni computer, il riavvio è sempre necessario.

## Aggiornamento del software HP Wireless Presenter-to-Go

In futuro, HP potrebbe rendere disponibili versioni aggiornate del software HP Wireless Presenter-to-Go. Tali versioni potranno essere scaricate dal sito Web il cui indirizzo è riportato all'inizio di questo documento.

## Aggiornamento del firmware del proiettore

Se si utilizza un collegamento di rete per aggiornare il firmware del proiettore, il proprio browser non deve bloccare la visualizzazione delle finestre a comparsa. Le finestre a comparsa sono necessarie per il buon esito dell'aggiornamento.

## Funzioni supportate per le presentazioni PowerPoint visualizzate da una scheda di memoria

La tabella che segue elenca le funzioni di PowerPoint 2002 ed indica quali di queste sono supportate per la visualizzazione di un file PPT di PowerPoint o di un file PDB di una presentazione portatile. Le nuove funzioni introdotte in PowerPoint 2003 e versioni successive non sono supportate. Le informazioni della tabella che segue sono soggette a modifica.

Funzione di Microsoft PowerPoint 2002	Presentazione PowerPoint (file PPT)	Presentazione portatile (file PDB)
Funzioni base:		
Intestazione e piè di pagina	Sì	Sì
Suono	No	No
Filmato (Esportazione come filmato)	No	No
Strumenti di disegno	No	No
Forme automatiche	Sì, ad eccezione delle linee a mano libera	Sì
Colore riempimento, colore linea, colore carattere	Sì	Sì
Modifica punti	No	No
Stili 3D	No	No
Effetti 3D	No	No
Diagrammi	Sì	Sì
WordArt	No. Viene visualizzato un segnaposto.	Sì
Forme	No	No
Ricerca	No	No

<b>Funzione di Microsoft PowerPoint 2002</b>	<b>Presentazione PowerPoint (file PPT)</b>	<b>Presentazione portatile (file PDB)</b>
XML (XHTML)	No	No
Griglia	No	No
E-mail	No	No
Pack	No	No
Punti elenco	Sì	Sì
Punti elenco personalizzati	Sì, salvo sostituzioni impreviste del carattere se il carattere del punto elenco non è disponibile.	Sì
Punti elenco grafici	Sì	Sì
Punti elenco sequenziali (con numeri o lettere)	Sì	Sì
Sfumature	Parziale	Sì
Sfumature dal centro o da un angolo	No	Sì
Regolazione del contrasto e della luminosità dell'immagine	No	Sì
Immagini JPEG	Sì, fino a 1024x768	Sì
Immagini grandi	Dipende dalla quantità di memoria rimasta disponibile una volta visualizzata la diapositiva.	Sì
Allineamento e distribuzione dei caratteri	Sì, se il carattere è disponibile. Potrebbe non funzionare correttamente, se il carattere viene sostituito.	Sì
Caratteri in grassetto	I caratteri si allargano in base ad un algoritmo e potrebbero essere visualizzati in modo diverso rispetto al computer.	Sì
Caratteri in corsivo	I caratteri si assottigliano in base ad un algoritmo e potrebbero essere visualizzati in modo diverso rispetto al computer.	Sì
Testo ombreggiato	Sì, salvo l'ombreggiatura in grigio.	Sì
Effetti di ombreggiatura	No	Sì
Linee tratteggiate	No	Sì
Meta-tag Data/Ora	No	Indica la data ed ora di creazione del file PDB
Centratura del testo verticale	No	Sì, con alcune eccezioni.
Allineamento automatico del testo	Il testo potrebbe essere troncato in basso.	Sì
Riempimento di una forma irregolare	No	Sì
Effetti di animazione e transizione:		
Più oggetti animati contemporaneamente	No	No
Veneziana (qualunque direzione)	Sì	Sì
Quadrato (qualunque direzione)	Sì	Sì
Scacchiera (qualunque direzione)	Sì	Sì
Strisce (qualunque direzione)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto Veneziana
Dividi (sinistra, destra, alto, basso)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto Cascata

<b>Funzione di Microsoft PowerPoint 2002</b>	<b>Presentazione PowerPoint (file PPT)</b>	<b>Presentazione portatile (file PDB)</b>
Dividi (diagonale)	Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Scacchi da sinistra	Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Scacchi dall'alto	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come Tutto insieme
Dissolvenza	Sì	Sì
A comparsa (qualunque variazione)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come Tutto insieme
Scopri verso il basso	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come Quadrato
Scorrimento (qualunque direzione)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto Cascata
Fasce (qualunque direzione)	Sì	Visualizzato come effetto Veneziana
Scorrimento verso (destra, basso, alto)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto A comparsa dall'alto
Morsa (qualunque direzione)	Sì	Sì
Scorrimento (qualunque direzione)	Sì	Sì
Scopri (sinistra, destra, alto, basso)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto Cascata
Scopri (diagonale)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come effetto Dividi
Cuneo (qualunque variazione)	Visualizzato come Tutto insieme	Visualizzato come Tutto insieme
Cascata (qualunque direzione)	Sì	Sì
Veneziana verticale	Sì	Sì
Effetti di entrata:		
Effetti casuali	Sì	Sì
Quadrato	Sì	Sì
Cerchio	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Lampeggiamento (1 volta)	No. Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Comparsa improvvisa	No. Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Fasce	Sì	Sì
Morsa	Sì	Sì
Cuneo	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Cascata	Sì	Sì
Veneziana	Sì	Sì
Scacchiera	Sì	Sì
Entrata	No. Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Dissolvenza a punti	Sì	Sì
Entrata veloce	No. Visualizzato come Tutto insieme	Sì
Più	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Effetti casuali	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Scorrimento	Sì	Sì
Spirale	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme

<b>Funzione di Microsoft PowerPoint 2002</b>	<b>Presentazione PowerPoint (file PPT)</b>	<b>Presentazione portatile (file PDB)</b>
Effetti delicati (qualunque versione)	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Effetti moderati (qualunque versione)	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Effetti divertenti (qualunque versione)	No. Visualizzato come Tutto insieme	No. Visualizzato come Tutto insieme
Effetto enfasi	No	No
Percorso animazione	No	No
Effetti di uscita	No	No
Anteprima effetto	No	No